

1. Q: 我有一台 AD425PV3/AD525PV3, 启动系统后没有任何显示; 我可以看到处理器风扇和电源风扇在转, 但是没有显示。我该怎么办?

A: 请从以下链接下载最新的 BIOS:

AD425PV3: <http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AD425PV3&o=BIOS>

AD525PV3: <http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AD525PV3&o=BIOS>

请按照以下链接中的步骤来更新系统 BIOS:

[http://www.asrock.com/support/note/AD425PV3&AD525PV3\(P1.20\).pdf](http://www.asrock.com/support/note/AD425PV3&AD525PV3(P1.20).pdf)

2. Q: 为什么我的 Core100HT-BD 在 Windows XP 系统下无法播放蓝光光盘?

A: 对于 Intel 显示平台 (包括 G41、H55、H67 芯片组等), 只有在 Windows Vista 和 Windows 7 系统下才支持蓝光播放。