

技术通报 - Q&A

1.问：什么叫华擎 U-COP?

答: 华擎 **U-COP** 全称为 **Universal CPU Overheating Protection** (意即通用 CPU 过热保护技术)，它是基于硬件的装置，它提供自动关闭电源的功能，可以防止 CPU 由于温度过高而受损伤。所有华擎 Intel/AMD CPU 系列主板均配备华擎 U-COP。

2. 问：为什么我刷新 BIOS 后，系统重新启动时看不到华擎 LOGO 了?

答: 不用担心!对于所有华擎主板来说，刷新 BIOS 后，新的 BIOS 不再包含原来的 LOGO 文件，华擎 LOGO 不见了这是正常的现象。

3.问：为什么在我的 Athlon XP 2000+ CPU 只显示 1667MHz 的频率?

答: 2000+只是 AMD CPU 的型号标识，不代表 CPU 的工作频率。请查阅 <http://www.amd.com> 获取更多信息。

4.问：G Pro 主板的集成显卡在 Win XP 下支持 DirectX 9.0 吗?

答: 请更新 SiS VGA 的驱动程序到 V2.14 版本即可支持 DirectX 9.0。请查阅 SiS 网站的官方文件。
http://download.sis.com/sisdllc/driver_list.jsp

5.问:我在哪里可以找到 BIOS 的详细设置说明?

答: 在华擎随机支持光盘里，你可以找到详细的用户指南和 BIOS 设置说明。

6. 问:如果我的系统运行在 Win XP+SP1 下，是否需要安装 USB2.0 的驱动程序?

答: 如果你已经安装了包含 USB2.0 驱动的 SP1 补丁程序，那么你不再需要安装 USB2.0 的驱动。